



CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E DI FUNZIONAMENTO INSERISCI IL REGISTRO DEL CAMINO

www.cheminarte.com



Salva queste istruzioni:

Leggere attentamente tutte queste istruzioni prima dell'uso e salvarle. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e ottiche senza preavviso. Immagini e accessori / funzioni possono variare a seconda del modello. Alcuni accessori / funzioni sono opzionali. Si sconsiglia l'uso di accessori o accessori non forniti con l'apparecchio. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o lesioni personali o danni permanenti all'apparecchio.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base:

Quando si utilizza l'inserito del registro per la prima volta, si può sentire un odore sgradevole, è un fenomeno normale, sarà ok quando lo si utilizza di nuovo.

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo elettrodomestico. Assicurarsi che l'alimentazione corrisponda a quella sull'etichetta di valutazione. Per evitare scosse elettriche, non immergere le parti elettriche in acqua o altri liquidi

2. L'apparecchio deve essere sempre posizionato su una superficie piana e orizzontale.
3. Questo articolo non è destinato all'uso in bagni, aree di lavanderia e simili ambienti interni. Non posizionare mai questo apparecchio dove potrebbe cadere in una vasca da bagno o in un altro contenitore dell'acqua.
4. Non posizionarlo in posizione verticale!
5. Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso. Non tirare mai l'apparecchio dal cavo di alimentazione. Non lasciare che il cavo penda su un tavolo o contro il bordo. Non lasciare che il cavo tocchi superfici calde.
6. Non usare all'aperto.
7. Tenere lontano dalla portata dei bambini in ogni momento. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
8. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito per un periodo di tempo se ci sono bambini o animali in giro.
9. Prima di pulire l'apparecchio o di eseguire interventi di manutenzione, spegnere e scollegare l'apparecchio. Non usare con il timer.
10. Non usare mai l'acqua per pulire l'apparecchio o far versare acqua su di esso poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito con il rischio di incendio, basta usare un panno morbido leggermente umido per pulire le parti esterne.
11. Eventuali riparazioni a questo apparecchio devono essere eseguite da personale di servizio qualificato.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il tuo set di log elettrici può essere installato in diversi modi:

1. In un intercalare o mantello esistente.
 2. Su un pavimento solido.
- Nota: per ottenere il miglior effetto, installare l'unità in un'area fuori dalla luce solare diretta.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Rimuovere la confezione e assicurarsi che l'apparecchio sia intatto.
2. Inserire il cavo di alimentazione e assicurarsi sempre che l'inserito del registro del caminetto sia posizionato su una superficie piana e piana.
3. Accendere l'inserito del registro del caminetto utilizzando l'interruttore sulla piastra posteriore.
4. Accendere il riscaldatore da 1000 W e l'altro riscaldatore da 1000 W utilizzando l'interruttore sul lato.
5. Dopo l'uso, assicurarsi sempre che l'apparecchio sia spento e scollegato dall'alimentazione principale.

CURA E MANUTENZIONE

1. L'apparecchio necessita solo di una pulizia esterna. Non aprire e pulire all'interno.
2. Dopo l'uso e prima della pulizia, scollegare sempre l'apparecchio e attendere che si raffreddi.
3. Pulire le griglie dalla polvere con un panno morbido e asciutto, ma assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato.
4. utilizzare un panno inumidito per pulire, non usare altri solventi in qualsiasi momento.

Questo prodotto è solo per uso domestico.



PROCEDURA DI RITORNO DEI CAMINETTI DECORATIVI DISIGN

Tutti nostri caminetti sono garantiti 2 anni(pezze e mano d'opera). Se mentre quella perioda , l'apparecchio incontro un disfunzionamento, seguite la procedura di ritorno cui sotto:

- prima di tutto chiamare il servizio dopo vendita al 0951 634 467 per determinare la cauza del problemo e rimediare alla soluzione.
- impacchetare il radiatore danneggiato nel suo imballaggio di origine. assicuratevi che gli angoli sono bene protteti
- unire con il pacco , la ricevuta o lo scondrino sottolineando la data d'acquisto (nessune fotocopie sarano accetate) scrivere il nome e l'indirizzo del destinatario di ritorno .
- mandare il tutto alle vostre speze a : EFYDIS ,4 allée de l'olivét 07300 St Jean de Muzols, Francia.
- noi ci engagiamo a riparare o sostituirvi il vostro radiatore danneggiato e vi lo spedire alle nostre speze a l'indirizzo comunicato con il pacco.
- noi vi ritorneremo ugualmente lo scondrino datato e timbrato per validare la garanzia.

Se avete domande o commentari da fare , la pregho di contttarci a contact@efydis.fr o sul www.cheminarte.com o al 0951 634 467 (prezzo di una chiamata fissa).